

Starta

1. **Slå på grenuttaget** som sitter på väggen.
2. **Starta projektorerna.** Rikta fjärrkontrollen mot mittenduken och tryck på röda knappen. En grön lampa tänds ovanpå projektorerna och efter några sekunder tänds projektorlamporna. Om inte alla tre projektorer går igång, rikta fjärrkontrollen mot den projektor som ska startas och tryck på röd knapp.
3. **Starta datorn.** On-knappen sitter ovanpå datorn längst till vänster.
4. **Starta simulatorprogrammet.** Programmet heter GSX och ikonen finns mitt på mittenduken.
5. Klicka med musen en gång när flaggan syns.
6. Huvudmeny, för att spela en bana, välj spela.
7. Välj bana, lägg till eller skapa spelare, välj spelform och välj spela.



Hudiksvalls
Golfklubb

Stäng av

1. Från huvudmenyn, tryck på x:et högst upp till höger och välj ja för att avsluta.
2. **Stäng av datorn.** För pekaren längst ner till vänster på mittenduken, då dyker Windowsikonen upp, välj stäng av.
3. **Stäng av projektorerna.** Rikta fjärrkontrollen mot mittenduken och tryck på röda knappen två gånger. Om inte alla tre projektorer stängs av, rikta fjärrkontrollen mot den projektor som ska stängas av och tryck på röd knapp.
4. Vänta ca 2 minuter, eller till fläktarna på projektorerna stängts av, och **stäng av grenuttaget på väggen.**



Hudiksvalls
Golfklubb

Inställningar vid spel i simulatorn.

Stimp: 8

Greenhårdhet: normal

Gimmie: 1,2m

Kalibrering och inställningar sköts av:

Jon Sellén 070-5185726

Staffan Barås 070-6635403

Sven Forsberg 073-7081509

Kenneth Johansson 070-5660324

Om det inte fungerar som det ska eller om något går sönder, kontakta någon av ovanstående omgående.

Vänligen

Jon Sellén



**Hudiksvalls
Golfklubb**